

Frågor & svar om trucklyftar och truckservice

Allmänt

Q: Hur lyfter jag en staplare för service?

A: En staplare ska aldrig lyftas med domkrafter eller pallbockar – de är inte byggda för truckens vikt och tyngdpunkt. Det säkraste och mest ergonomiska sättet är att använda en **trucklyft** utvecklad för staplare, till exempel **Dendro Lift DSS2 Premium** eller **DSS3**. De lyfter hela trucken stabilt och jämnt, ger fri åtkomst underifrån och eliminerar risken för att trucken välter.

Q: Hur servar jag en staplare på ett säkert sätt?

A: Börja alltid med att stänga av trucken och koppla bort batteriet. Lyft sedan trucken till arbetshöjd med en Dendro-lyft. Då kan du serva hjul, bromsar, motorer och hydraulik utan att behöva arbeta i obekväma eller farliga ställningar.

Q: Hur byter jag hjul på en staplare?

A: Trucken måste lyftas så att hjulen är fria från golvet. Med **DSS2** eller **DSS3** går det snabbt och säkert – trucken lyfts till cirka 1,8 meters arbetshöjd och står stabilt under hela arbetet.

Q: Kan jag använda en vanlig billyft för att lyfta en staplare?

A: Nej. Billyftar är inte anpassade för truckars konstruktion, tyngdpunkt eller stödben. En trucklyft har särskilda lyftpunkter för gafflar och stödben och är CE-certifierad för den typen av last.

Q: Hur ofta behöver jag serva min staplare eller truck?

A: Generellt rekommenderas service var 500:e driftstimme eller minst en gång per år. Med en Dendro-lyft blir servicearbetet både snabbare och säkrare.

Q: Vad är den vanligaste orsaken till olyckor vid truckservice?

A: Att truckar lyfts med fel utrustning – till exempel domkrafter, pallbockar eller hemmagjorda stöd. Det skapar risk för att trucken tippar eller sjunker. En Dendro-lyft eliminerar den risken helt.

Q: Kan jag lyfta en eltruck utan att ta ur batteriet?

A: Ja. Dendro Lifts trucklyftar är konstruerade för att lyfta trucken med batteriet på plats – stabilt och säkert.

Q: Får jag serva truckar själv?

A: Du får utföra enklare service enligt Arbetsmiljöverkets regler, men tyngre arbete ska göras av utbildad personal. Dendro Lifts lyftar används både av verkstäder och företag med egen internservice.

Dendro Lifts trucklyftar

Q: Vilka truckar kan jag lyfta med Dendro Lifts utrustning?

A:

- **DSS2 Premium** - för staplare och stödbenstruckar upp till 2 500 kg
- **DSS3** – för staplare och stödbenstruckar upp till 3 600 kg
- **DSS2 AquaShield** – för våta och hygieniska miljöer, t.ex. livsmedels- och läkemedelsindustrin
- **CBL6** – för motviktstruckar upp till 6 000 kg

Q: Vad är skillnaden mellan DSS2 Premium och DSS3?

A: DSS3 har högre lyftkapacitet (3 600 kg) medan DSS2 Premium lyfter 2 500 kg men har fler standardfunktioner, som dubbla eluttag, förbättrade lyftok och repskydd.

Q: Vad skiljer DSS2 AquaShield från de andra modellerna?

A: DSS2 AquaShield är byggd i galvaniserat stål och utrustad med **IP69K-komponenter** som tål högtryckstvätt och desinfektion – perfekt för våta, hygienkrävande miljöer.

Q: Vad är CBL6?

A: En **mobil lyft för motviktstruckar** upp till 6 ton. Den kräver ingen fast installation och flyttas enkelt med pumphandtag.

Teknik och användning

Q: Hur hög lyfter en trucklyft från Dendro Lift?

A: Standardlyfthöjden är **1 800 mm**, vilket ger perfekt arbetshöjd för underhåll och reparation.

Q: Hur mycket ström krävs?

A: Alla lyftar drivs med **3-fas 400 V, 16A**, vilket är standard för industriella verkstäder.

Q: Behöver lyften bultas fast i golvet?

A: Nej. Samtliga Dendro-lyftar är fristående och kräver ingen fast installation. De är redo att användas direkt.

Q: Hur lång tid tar det att lyfta en truck?

A: Trucken körs in, stödbenen låses – och inom **en minut** är den upplyft till full arbetshöjd.

Q: Hur säker är lyften?

A: Varje lyft är CE-märkt och testad enligt **SS-EN 1493:2022**. De har:

- Självhämmande trapetsgängad spindel med säkerhetsmutter
- Bromsmotor och nödstopp
- Gränslägesbrytare för hinder och slitagekontroll
- Robust stålram för stabilitet även vid tunga laster

Q: Hur mycket underhåll krävs?

A: Mycket lite. Lyftarna har **automatisk smörjning**, slitagesensorer och underhållsfri drift i många år.

Q: Kan lyften flyttas mellan verkstäder?

A: Ja. **DSS2 och DSS3** kan flyttas antingen med **Mover 2** eller med **gaffeltruck** via de integrerade gaffelfickorna. **CBL6** har dessutom ett **inbyggt pumphandtag**, vilket gör den enkel att förflytta för hand.

Q: Kan jag anpassa min lyft?

A: Ja. Dendro Lift erbjuder flera tillval:

- Fjärrkontroll
- 20 m kabelvinda
- Gaffeladaptar med magneter
- Lyftbricka 2.0 för mindre maskiner
- Mover 2.0 för smidig förflyttning

Q: Hur mycket snabbare blir arbetet med en Dendro-lyft?

A: Servicetiden minskar i genomsnitt med **upp till 40 %** jämfört med pallbockar eller domkrafter – samtidigt som arbetsmiljön förbättras avsevärt.

Säkerhet och regler

Q: Är Dendro Lifts trucklyftar CE-märkta?

A: Ja, alla modeller är **CE-certifierade enligt SS-EN 1493:2022**, vilket innebär att de uppfyller EU:s krav för säker lyftutrustning.

Q: Vad säger Arbetsmiljöverket om truckservice?

A: Enligt AFS 2006:5 ska alla lyftanordningar vara testade, CE-märkta och säkra för sitt ändamål. Dendro Lifts trucklyftar uppfyller dessa krav fullt ut.

Q: Kan jag använda lyften utomhus?

A: Standardmodellerna är för inomhusbruk, men **DSS2 AquaShield** är specialbyggd för våta miljöer och tål högttryckstvätt med varmt vatten.

Q: Hur lång livslängd har en Dendro-lyft?

A: Med rätt användning och årlig service kan lyften användas i **över 20 år**.

Kvalitet och tillverkning**Q: Tillverkas Dendro Lifts lyftar i Sverige?**

A: Ja. Alla trucklyftar utvecklas och produceras i Sverige, med fokus på säkerhet, ergonomi och lång livslängd.

Q: Hur testas lyftarna innan leverans?

A: Varje lyft genomgår full funktionskontroll och belastningstest enligt EU-standard innan den lämnar fabriken.

Q: Finns det reservdelar till äldre modeller?

A: Ja, Dendro Lift erbjuder långsiktig reservdelsförsörjning även för äldre modeller som DSS1 och tidigare CBL-versioner.

Köp och kontakt**Q: Hur beställer jag en trucklyft eller reservdelar?**

A: Kontakta oss direkt på info@dendrolift.com eller ring **+46 (0)264 573 450**, så hjälper vi dig att välja rätt modell och utrustning.

Q: Var hittar jag mer information och tekniska data?

A: På vår webbplats www.dendrolift.com finns produktblad, mått, tillval och inspirationsbilder.